


IMPORTANT MANUAL

Do Not Throw Away

Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:


PB195H46YT

LAWN TRACTOR

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION


Visit our website: www.poulan-pro.com

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005900), PRODUCT NO. 960 42 00-59 DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186163	Decal, Hood RH	11	411630	Decal, Replacement
2	186164	Decal, Hood LH	12	408948	Decal, Fender SD LH
3	408795	Decal, Side Panel	13	172743	Decal, Steering Wheel
4	172740	Decal, Fender	14	160396	Decal, Mower Schematic
5	408834	Decal, Eng H.P.	--	400981X428	Pad, Footrest Control
6	411658	Decal, Fender Operator's	--	166960	Decal, Bypass
7	411174	Decal, Lower Dash	--	193226X428	Pad, Footrest, LH
8	170563	Decal, Warning	--	417217	Manual, Operator's (Eng/French)
9	145005	Decal, Battery Dnge/Poi	--	417218	Manual, Parts (Eng/French)
10	408949	Decal, Fender SD RH			

WHEELS AND TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106732X421	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front
5	106222X	Tire, Front
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X421	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	106268X	Tire, Rear 18 x 9.5-8 Turf Saver
--	420531	Tire, Rear 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Tube, Rear
11	106108X421	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005900), PRODUCT NO. 960 42 00-59

SCHEMATIC


SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.




IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	




CHASSIS HARNESS CONNECTOR (MATING SIDE)



DASH HARNESS CONNECTOR (MATING SIDE)

3



WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.


NON-REMOVABLE CONNECTIONS

REMOVABLE CONNECTIONS



TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005900), PRODUCT NO. 960 42 00-59
ELECTRICAL

T04S

With 12V Outlet Option



With Service Minder Option




TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005900), PRODUCT NO. 960 42 00-59
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	183759	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
25	401662	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ignition
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ignition Dash
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	401763	Gauge SRVCMNDR HRMTR
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	400449	Harness Ignition
79	175242	Socket Asm Bulb Twistlock
87	197802	Switch Interlock Clutch Cable
90	400725	Cover Terminal Battery
141	416977	Kit T2 ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005900), PRODUCT NO. 960 42 00-59
CHASSIS




TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005900), PRODUCT NO. 960 42 00-59
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	194263	Drawbar
5	199647X428	Dash
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	183828	Grille (Included Key #'s 15, 25,191)
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	402969X428	Fender
68	17490508	Screw THDROL 5/16-18 x 1/2
130	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	189350	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195227	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	410584	Console Asm. Deck Lift
197	409167	Rod Pivot Chassis
207	183833	Bezel RH
208	183832	Bezel LH
222	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
228	195161	Stud Fastener
230	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18 unc

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

DRIVE




**TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005900), PRODUCT NO. 960 42 00-59
DRIVE**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, Hydro T2 (Order Parts from Transaxle Manufacturer)	162	408784	Adapter Transaxle
2	123583X	Key	163	413322	Rod Pedal Control
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	166	197290	Nut Push .625
17	197296	Spring, Brake	167	405257	Latch Brake Parking
26	199679	Spring Return Cruise	170	413430	Keeper Belt Centerspan
29	408391	Rod, Brake	171	72110622	Bolt
33	12000001	Ring E	183	156972	Spacer Axle
35	197722	Rod, Brake, Park	184	198403X505	Handle Parking Brake
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	185	72110620	Bolt
42	8883R	Cover, Foot Pedal	186	194321	Spacer Retainer
49	72110614	Bolt	187	19133210	Washer
50	194327	Pulley Idler Flat	188	194323	Link Clutch Ground Drive
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	189	194317	Bellcrank Ground Drive
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
56	125907	V-Belt, Drive	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	206	197867	Bracket Mount Latch Cruise
73	74490544	Bolt 5/16-18 Gr. 5	207	197868	Latch Control Cruise
80	408393	Strap Torque	208	197869	Gear Sector Control Cruise
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	209	400769	Rod Control Cruise
99	408418	Rod Asm Bypass Spring	210	400980	Rockr Asm. Pdeal Control
114	73800500	Nut Lock 5/16-18 unc	211	120183X	Bearing Nylon
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	213	400799 x428	Knob control Cruise
121	175611	Bracket Strap Torque	214	197302 x428	Pad Pedal Forward
122	72010520	Bolt 5/16-18 x 2.50	215	197301 x428	Pad Pedal Reverse
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
153	4497H	Retainer Spring	222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	231	407287	Idler V-Groove 1.688
160	169484	Retainer Clip			
161	105709	Spring, Return, Clutch			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005900), PRODUCT NO. 960 42 00-59
STEERING ASSEMBLY




TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005900), PRODUCT NO. 960 42 00-59
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel, Steering
2	195968	Axle Asm., Front
4	403087	Spindle Asm., LH
5	403088	Spindle Asm., RH
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Clip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	408219	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	199743X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	194845	Bushing, Strg. Blk
26	186095X428	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19183812	Washer 9/16 ID x 2-3/8 x 12 Ga.
50	73900600	Nut Lock 3/8-16 unc
51	73940800	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	74760636	Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4
55	197636	Spacer Brace Axle
57	407465	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink, LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
65	194734	Brace Axle Front
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front
78	57079	Washer Thrust .515 x .750 x .033

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005900), PRODUCT NO. 960 42 00-59
ENGINE**



engine-bs-1cyl-tex_2

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005900), PRODUCT NO. 960 42 00-59 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 31P677
2	137352	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	405140	Pulley Engine
15	407489	Tank Fuel
18	197725	Cap Asm
20	176636X421	Control Throttle
21	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
28	401137	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	165291	Gasket
79	192334	Screw Socket HD 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	Screw 1/4-20 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

ENGINE POWER RATING INFORMATION

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005900), PRODUCT NO. 960 42 00-59
MOWER DECK




46_tex_lt_pred_10

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005900), PRODUCT NO. 960 42 00-59
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	405050X421	Mower Housing	63	199478	Arm Brake Mower
2	405506	Cover Mandrel RH	64	405139	Linkage Brake
3	405507	Cover Mandrel LH	67	198398X421	Handle, Clutch Cable
5	STD624008	Retainer Spring	68	405143	V-Belt
6	195186	Arm Suspension	69	72140505	Bolt
7	191611	Screw 10 x 3/4 Single Hex	70	199779	Clutch Asm. Manual
8	193003	Bolt/Washer Asm 7/16-20 unf	113	17000510	Screw 5/16-18
11	405380	Blade Mower	116	4898H	Bolt, Shoulder
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	117	188606	Wheel, Gauge
14	187281	Housing, Mandrel	118	73930600	Nut, Crownlock 3/8-1
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	119	19121414	Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
19	196539	Bolt, Shoulder	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
21	73680500	Nut	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
23	192557	Bracket, Deflector	144	199204	Keeper Belt
24	105304X	Cap, Sleeve	145	177968	Pulley Idler
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	147	401872	Spring Return
26	110452X	Nut, Push	152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
27	405357	Shield, Deflector	188	195161	Stud Fastener
29	131491	Rod, Hinge	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	195	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
31	187690	Washer, Spacer	197	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
32	197473	Pulley, Mandrel	198	403149	Baffle Center Front
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	199	403150	Baffle Front RH
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	240	74520636	Bolt Fin Hex 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5
36	197379	Pulley, Idler	241	413524	Washer 13/32 x 1 x 1/2 11 Ga.
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.			
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel			
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	--	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
42	198410	Spring Torsion Brake			
43	197256	Spring Torsion Retainer			
46	137729	Screw	--	411232	Replacement Mower, Complete
47	197250	Bracket Clutch Cable			
55	197249	Arm, Idler			
56	199092	Spacer, Retainer			
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1			
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)			
60	400132	Arm Brake Mower			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005900), PRODUCT NO. 960 42 00-59
SEAT ASSEMBLY




seat-tex_7-vgt

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005900), PRODUCT NO. 960 42 00-59
MOWER LIFT



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift RH
7	196492X421	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	195181	Link Asm. Lift Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 unc


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Poulan PRO

Poulan PRO

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB195H46YT (96042005900), NO. DE PRODUIT 960 42 00-59

LEVAGE DE TONDEUSE



NO. DE
PIÈCE

DESCRIPTION


2	195223	Ensemble de l'arbre
3	195231	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	196492X421	Poignée cannelée du levier
10	196314	Ressort de Torsion
87	194209	Goupille fendue 7/16
88	410710	Ressort de retenue
89	19191912	Rondelle
90	194208	Goupille fendue 5/16

NO. DE
PIÈCE

DESCRIPTION

91	195181	Raccord de levage
97	17000612	Vis 3/8-16 x .75
98	195270	Raccord de levage
100	73930600	Centrer la noix de serrure

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm



seat-tex_7-vgt

NO.
DE
PIÈCE

DESCRIPTION

1 406623
2 180166
3 140675
6 73800600
7 124181X
8 171877
10 196977
21 171852

Siège
Support de pivot
Attache de l'ensemble de l'aile
Ecroû frein H avec insert 3/8-16 unc
Ressort de compression du siège
Boulon 5/16-18 uncx 3/4 s
Cuvette du siège
Boulon à épaulement 5/16-18

NO.
DE
PIÈCE

DESCRIPTION


37 73800500
40 197661
41 198200
43 74760612
44 19133812

Ecroû frein 5/16-18 unc
Guidon
Ressort de compression
Boulon 3/8-16 UNC x 3/4
Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12Ja.

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODELE PB195H46YT (96042005900), NO. DE PRODUIT 960 42 00-59

CARTER DE TONDEUSE




46_tex_lt_pred_10

NO.	DE	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1			186093X428		Volant de direction
2			195968		Essieu
4			403088		Ensemble de la broche C.G
5			194744		Ensemble de la broche C.D.
6			6266H		Palier de butée durci
7			121748X		Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8			12000029		Rondelle clip n°15304-75
9			121232X		Chapeau de broche
13			121749X		Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14			10040600		Rondelle 3/8
15			73540600		Ecrou frein 3/8-24 unf
16			408219		Arbre de direction
19			194729		Arbre de plaque
20			199743X428		Initialisation de direction
21			186737		Adaptateur du volant de direction
22			194845		Douille de direction
26			186095X428		Insert de chapeau du volant de direction
28			17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
35			194732		Secteur denté
45			19183812		Rondelle 9/16 ID x 2-3/8 x 12 Ga.
50			73900600		Ecrou frein 3/8-16 UNC
51			73940800		Ecrou 1/2-20 unf
53			188967		Rondelle .793 x 1.637 x .060
54			74760636		Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4
55			197636		Axe De Croisillon D'Entretoise
57			407465		Support
58			194747		Boulon
59			194748		Rondelle
60			73971000		Ecrou 5/8-11
61			194740		Main gauche De Draglink
62			194741		Main droite De Draglink
63			17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
64			199849		Collier de retenue
65			194734		Axe De Croisillon D'Entretoise
66			71020748		Boulon 7/16-14 x 3 Serr
67			194737		Douille
68			73900700		Ecrou frein à collet 7/16-14 Gr. 5
69			199162		Rondelle 1.5 x .505 x .118
70			196197		Parenthèse Avant De Prolongation De Plate-forme
78			57079		Rondelle butée .515 x .750 x .033

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODELE PB195H46YT (96042005900), NO. DE PRODUIT 960 42 00-59

ENSEMBLE DE LA DIRECTION



steering-tex_LEGND2_1.r1

NO. DE RÉF. PIÈCE DESCRIPTION

1	----	Moteur B&S-No. de modèle 31P677
2	137352	Silencieux
9	194319	Ensemble de la guide courroie du moteur
12	405140	Poulie
15	407489	Réservoir d'essence
18	197725	Chapeau
20	176636X421	Commande des gaz
21	191611	Vis H 10 x 3/4
28	401137	Conduite d'essence
29	137180	Jeu de pare - étincelles
37	123487X	Bride de serrage de tuyau
42	10040700	Rondelle frein 7/16
45	73510400	Ecrou H 1/4-20 unc
69	165291	Garniture
79	192334	Vis socket HD 5/16-18 x .75
81	148456	Tube de vidange d'huile
82	181654	Bouchon de vidange D'Huile
84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Boulon 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Vis 3/8-16 x 1
96	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	Vis 1/4-20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.




Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

L'information de Classement de Pouvoir de moteur


Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accès-soires (le nettoyeur d'air, l'échappement, le chargeur, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la-variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilletton.

EQUIPMENT FACULTATIF
PARA-ÉTINCELLES




NO. DE PIÈCE	REF.	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	REF.	DESCRIPTION
1	----	Vitesse D'Energie hydraulique De Transmission T2 (Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission)	2	123583X	Cle
		Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
		Ressort	17	197296	Ressort
		Ressort de rappel	26	196679	Ressort de rappel
		Tige du frein	29	408391	Tige du frein
		Bague en E	33	12000001	Bague en E
		Tige du frein de stationnement	35	197722	Tige du frein de stationnement
		Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
		Couverture de la pédale	42	8883R	Couverture de la pédale
		Boulon	49	72110614	Boulon
		Poulie du galet-tendeur	50	194327	Poulie du galet-tendeur
		Écrou frein 3/8-16	51	73900600	Écrou frein 3/8-16
		Galet-tendeur	52	194326	Galet-tendeur
		Courroie trapézoïdale	56	125907	Courroie trapézoïdale
		Ensemble de l'arbre	64	197865	Ensemble de l'arbre
		Boulon 5/16-18 Cat. 5	73	74490544	Boulon 5/16-18 Cat. 5
		Couple De Courroie	80	408393	Couple De Courroie
		Boulon 5/16-18 unc x 1.25	92	74760520	Boulon 5/16-18 unc x 1.25
		Tige de dérivation	99	408418	Tige de dérivation
		Écrou frein 5/16-18 unc	114	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc
		Écrou frein H 5/16-18	116	73900500	Écrou frein H 5/16-18
		Support de Couple d'Courroie	121	175611	Support de Couple d'Courroie
		Boulon 5/16-18 x 2.50	122	72010520	Boulon 5/16-18 x 2.50
		Vis 5/16-18 x 3/4	125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
		Ressort D'Arrêt	153	4497H	Ressort D'Arrêt
		Goupille fendue 1/8 x 3/4	159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
		Collier de retenue	160	169484	Collier de retenue
		Ressort de rappel d'embrayage	161	105709	Ressort de rappel d'embrayage
		Adaptateur de transmission	162	408784	Adaptateur de transmission
163	413322	De commande Tringle De Pédale	166	197290	Poussez l'écrou .625
167	405257	Loquet	170	413430	Guide-courroie
171	72110622	Boulon	183	156972	Entreprise fendue
184	198403X505	Poignée de frein de stationnement	185	72110620	Boulon
186	194321	Ressort de retenue	187	19133210	Rondelle
188	194323	Raccord d'embrayage	189	194317	Levier coude
190	194318	Commande Au sol De Balancier De Garde	205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
206	197867	Support	207	197868	Loquet
208	197869	Secteur denté	209	400769	Tige
210	400980	Commande de pédale	211	120183X	Pallier de nylon
213	400799 x428	Bouton De Commande De Croisière	214	197302 x428	Pédale en avant
215	197301 x428	Pédale contraire	221	403187	Poignée de retenue de trombone de printemps
222	79212010	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ga.	231	407287	Galet-tendeur cannelée 1.688

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm



NO. DE REF.	PIECE DE	DESCRIPTION
2	194263	Barre extensible
5	199647X428	Tableau de bord
14	183393X428	Capot
15	183834X599	Objectif, Main gauche De Gril.
18	183828	Gril (clief incluse # 's 15, 25, 191)
25	183835X599	Objectif, Main droite De Gril
36	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37	402969X428	Amortisseur
68	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
130	191611	Vis10 x 3/4 Single Lead-Hex
137	184921	Capot De butoir
138	193224X428	Support De Tasse
150	189350	Capot De la Chaleur De Conduit
151	407807	Pivot De Parenthèse
152	194329	Bouclier de débris
159	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
162	142432	Vis H 1/4 x 1/2 unc
175	193234	Crossmember
176	400776	Vis 10-24 x 5/8
177	195227	Direction De Douille
180	194260	Châssis
181	193102X428	Douille
182	193057	Le Tiret S'abaissent
183	74780520	Boulon H 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insérez Le Gril
194	73900500	Bride De Sortilège De Serrure D'Écrou 5/16-18
196	410584	Assemblée D'Ascenseur De Plate-forme De Console
197	409167	Châssis De Pivot De Rod
207	183833	Biseau C.D.
208	183832	Biseau C.G
222	137729	Vis 1/4-20 x 5/8
228	195161	Attache De Goujon
230	170165	Boulon 5/16-18
235	406129	Pare-chocs plus spatial
236	73930500	De serrure de centre de noix 5/16-18 unc


Remarque: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm




NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
1	NO	DE	PIECE
1		163465	Batterie
2		74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8		193228	Bac de batterie
16		176138	Interrupteur de verrouillage pressé
21		183759	Harnais des prises de courant des phares
22		4152J	Ampoule N°1156
25		401662	Câble
26		175158	Fusible
27		73510400	Ecroû H 1/4-20 unc
28		198885	Câble de masse de 6 ja. de 21" - noir
29		401545	Interrupteur
30		193350	Contacteur d'allumage
33		411935	Clé/Chaîne
34		110712X	L'Interrupteur des phares
40		401098	Tirét D'Allumage De Harnais
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42		131563	Couverture de borne
43		192507	Solénoïde
46		401763	Jauger SRVCMNDR HRMTR
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
71		400449	Harnais des câbles d'allumage
79		175242	Assemblage de douille d'ampoule condescendante - "Twistlock"
87		197802	Interrupteur de verrouillage de Câbler d'Embrayage
90		400725	Batterie De Borne De Couverture
141		416977	Jeu T2 ROS


Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

T04S-F






CONTACTEUR D'ALLUMAGE



REMARQUE
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA: QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTENDRA SON MAXIMUM.

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	L + A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	




NO. DÉ	NO. DÉ	DESCRIPTION
10	10	Décalcomanie du Pare-chocs SD RH
11	11	Décalcomanie
12	12	Décalcomanie du Pare-chocs SD LH
13	13	Décalque, Roue De Direction
14	14	Décalque, Schéma De Faucheuse
--	--	Décalcomanie dérivation
--	--	Coussin d' repose-pied
--	--	Coussin d' repose-pied C.G.
--	--	Manuel du propriétaire (anglais/français)
--	--	Manuel du pièces (anglais/français)

NO. DÉ	NO. DÉ	DESCRIPTION
1	1	Décalcomanie du capot C.G.
2	2	Décalcomanie du capot C.D
3	3	Décalcomanie du panneau latéral
4	4	Décalque, Amortisseur
5	5	Décalcomanie du moteur H.P.
6	6	Décalcomanie d'opération
7	7	Décalque, Tret Inférieur
8	8	Décalcomanie d'avertissement
9	9	Décalcomanie de danger/poison de la batterie

NO. DÉ	NO. DÉ	DESCRIPTION
1	1	59192 Capuchon de la valve du pneu
2	2	65139 Tubulure de la valve
3	3	106732X421 Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	4	59904 Chambre à air antérieure
5	5	106222X Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6	6	278H Graisseur (roue antérieure seulement)
7	7	9040H Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	8	104757X421 Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	9	106268X Pneu arrière 18 x 9.5-8 Turf Saver
--	--	420531 Pneu arrière 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	10	7152J Chambre à air arrière (non fournie)
11	11	106108X421 Rim Assembly, Rear
--	--	144334 Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm




ROUES & PNEUS

MANUEL IMPORTANT

NE JETEZ PAS

Poulan PRO



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB195H46YT
TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

417218 Rev 1 04.30.08 SBW/TH

IMPRIMÉ AUX É.-U